

SILVER

酸化銀電池 / アルカリボタン電池

一次電池



SILVER OXIDE BATTERY / LR BUTTON BATTERY

⚠ 警告 — 取扱い

■ 電池を飲み込まないようにしてください。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。

■ 電池を充電しないでください。

この電池は充電できません。充電すると絶縁物や内部構造などが損傷して、電池を変形、漏液、発熱、破裂させる原因となります。充電されるおそれがあるため、基本的にバックアップ用途では使用しないでください。

■ 電池を加熱しないでください。

100°C以上に加熱すると、電池内圧が上昇し、電池を変形、漏液、発熱、破裂させる原因となります。

■ 電池を火の中に投入しないでください。

電池を破裂させる原因となります。

■ 電池を分解、加圧変形しないでください。

絶縁物や内部構造などが損傷して、電池を変形、漏液、発熱、破裂させる原因となります。

■ 機器に電池を挿入する際に、電池を逆に挿入しないでください。

電池が充電されたり、ショートなどで異常反応を起こして、電池を変形、漏液、発熱、破裂させる原因となります。

■ 電池をショートさせないでください。

電池の(+)極と(-)極を針金などで接続したり、電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。また、複数の電池をパッケージから取り出して、重ねた状態で保管しないで下さい。電池がショート状態となり、過大電流が流れ、電池を変形、漏液、発熱、破裂させる原因となります。

■ 電池に端子やリード線などを直接溶接しないでください。

はんだなどの溶接の熱により、絶縁物や構造などが破損して、電池を変形、漏液、発熱、破裂させる原因となります。

■ 電池を混用しないでください。

新しい電池と使用した古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しますと、特性の違いから、電池を変形、漏液、発熱、破裂させる原因となります。


■ 電池から出た液体に触れないでください。

電池の中の液体は、強アルカリ性で腐食性があります。このアルカリ液が目に入った時は、失明などの障害を起こす原因となりますので、こすらずに多量の水道水などのきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。電池の液体が口の中に入ったり、唇に付着した時は、すぐに多量の水道水などのきれいな水でうがいをして医師に相談してください。アルカリ液は、皮膚に触れるとひりひりした痛みや、化学火傷を引き起します。皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意 — 廃棄

■ 電池を廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。

この電池を他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして、変形、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。廃棄する時は、電池1個ごとに十極と一極を絶縁テープで絶縁し、お近くの電器店、時計店、カメラ店などに備え付けの「ボタン電池回収缶」に入れください。



⚠ 注意 — 取り扱い・保管

■ 電池を乱暴に取り扱わないでください。

電池を落下させたり、投げつけたりして、強い衝撃を与えますと、電池を変形、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

■ 機器に電池を挿入する際に、ショートさせないでください。

機器によっては、電池挿入口付近で機器の金属部と電池の十極および一極が接触することがありますので、ショートさせないように注意して電池を機器に挿入してください。

■ 機器に適した電池を正しく使用してください。

電池は、使用方法や機器によっては仕様や性能が合わない場合がありますので、機器の取扱説明書や注意書きにしたがって、適切な電池を使用してください。

■ 電池への接触荷重は2N以上にしてください。

接触荷重が低いと、安定した電圧が得られないおそれがあります。

■ 電池は、直射日光の強い所や炎天下の車内などの

高温の場所で使用、放置しないでください。

電池を変形、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

■ 電池を水などで濡らさないでください。

電池を変形、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。また、錆を発生させるおそれがあります。

■ 電池は、高温・高湿の場所を避けて保管してください。

電池の性能や寿命を低下させることができます。場合によっては、電池を変形、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

■ 使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。

使い切った電池を機器に接続したまま長時間放置しますと、電池内部で発生するガスにより、電池が変形、漏液、発熱、破裂して、機器を破損させるおそれがあります。

■ 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出してください。

電池内部で発生するガスにより、電池が漏液して、機器を破損させるおそれがあります。